



Sonic Wood为您提供4种效果可选:PREAMP、CHORUS、DELAY和REVERB。

PREAMP模块为经典原声吉他音箱前级设计,使用它能将吉他音色变得更加温暖、自然。

CHORUS模块能为您带来极为适合原声吉他的合唱音色,让您的音色更加丰富多彩。

DELAY是一个基于数字电路的延迟效果模块,提供了非常自然的延迟效果,且听起来模拟味十足。

REVERB为单旋钮控制的混响模块,容易控制,但效果绝不简单。

Sonic Wood具有打点定速以及尾音保持功能。您可以在演出时更好的控制您的效果,并使演奏更为连贯。

并且它具有一个XLR平衡输出接口,可直接连接声卡或调音台。

信号链:Preamp - Chorus - Delay - Reverb

REVERB

MIX:控制混响效果的音量

踩钉:短踩开/关混响模块;长踩打开延迟/混响的尾音保持功能

DELAY

BLEND:控制延迟效果的音量

REPEAT:控制延迟反馈数量

TIME:控制延迟时间

踩钉:短踩开/关延迟模块;长踩启用打点定速功能

CHORUS

LEVEL:控制合唱效果音量

DEPTH:控制合唱效果深度

RATE:控制合唱效果速度

踩钉:短踩开/关合唱效果模块;长踩进入打点定速功能

PREAMP

VOL:控制音量

BASS:调节低频段的音色特征

TREB:调节高频段的音色特征



Sonic Wood是一款为民谣吉他而作的组合式效果器。它拥有4种精心挑选的吉他效果,是原声吉他真正的一站式解决方案。

规格参数

电源:DC 9V 内负外正, 120mA

电源接口尺寸:5.5mm x 2.1mm

尺寸:262mm (长) x 64mm (宽) x 45mm (高)

重量:480g